

EH-Türwächter



Der patentierte EH-Türwächter sichert den Notausgang und ermöglicht dessen Öffnung mit einem einzigen Handgriff

In Verschlussstellung sichert der EH-Türwächter den Türdrücker. Die Tür kann im Notfall mit einem Handgriff begangen werden. Durch Herunterdrücken der Türklinke verschiebt sich der EH-Türwächter senkrecht nach unten und gibt der Klinke den Weg frei. Zeitgleich ertönt ein Dauersignal. Die Begehung der Notausgangstür ist möglich. Nur mit Hilfe eines Schlüssels lässt sich der Daueralarm von einer berechtigten

Person abschalten und der Türwächter in seine Ausgangsposition zurückstellen. Für anhaltenden Durchgangsbetrieb ist die Dauerfreigabe des Systems über den Geräteschlüssel möglich. Die Einzelbegehung der Tür kann alarmfrei ebenfalls mit dem Schlüssel über die Wechselfunktion des Türschlosses vorgenommen werden.



Die Hemmschwelle unter dem Türgriff ist aktiv. Im Notfall kann die Tür mit einem Handgriff geöffnet werden.



Beim Durchdrücken der Türklinke verschiebt sich der EH-Türwächter automatisch nach unten. Die Begehung der Notausgangstür ist nun möglich. Ein Daueralarm ertönt, der nur durch eine berechtigte Person mit Hilfe des Geräteschlüssels deaktiviert werden kann.



Berechtigte Personen benutzen nicht die Klinke, sondern öffnen die Schlossfalle mit dem Schlüssel, um die Tür alarmfrei zu öffnen.



Mit dem Geräteschlüssel kann der Türwächter durch Verschieben nach unten alarmfrei in eine Dauerfreigabeposition gebracht werden. In dieser Stellung ist die Tür normal begehrbar. Ein Daueroffenkontakt ist auf Wunsch möglich.



Sobald die Türklinke den Voralarm herunterdrückt, wird ein Alarm ausgelöst. Mit Loslassen der Klinke verstummt der Alarm wieder. Drückt der Benutzer jedoch die Klinke nach unten durch, löst er damit unwiderruflich den Hauptalarm aus und der Türwächter gibt die Klinke frei.



Die grundsätzlichen Funktionen des EH-Funk-Türwächters sind die selben, wie bereits beschrieben. Er wird eingesetzt, wenn das Signal an eine externe Meldeanlage weitergeleitet werden soll, sei es beim Pförtner, im Schwestern- oder Hausmeisterbüro.

EH-Türwächter an Stangengriffen

Der EH-Türwächter zur Montage an Stangengriffen

In Verschlussstellung sichert der EH-Türwächter den Stangengriff. Die Tür kann im Notfall mit einem Handgriff begangen werden. Durch Herunterdrücken des Stangengriffes verschiebt sich der EH-Türwächter senkrecht nach unten und gibt den Weg frei. Beim Herunterdrücken des Stangengriffes mit einem Handgriff ertönt ein Dauersignal. Die Tür ist begehbar.

VERSCHLUSS




NOTÖFFNUNG



DIN Links oder DIN Rechts?

Spätestens bei der Bestellung der Montageplatten für einen Türwächter in Verbindung mit einem Stangengriff stellt sich die Frage: „Ist die Tür eine DIN rechte oder DIN linke Tür?“ Hier kommt es oft zu Verunsicherung. Um sicher zu bestimmen, ob DIN links oder DIN rechts vorliegt, gehen Sie wie

folgt vor: Betrachten Sie die Tür von der Bandseite, gegen die Fluchtrichtung. Befinden sich die Bänder der Tür nun auf Ihrer rechten Seite, so handelt es sich um eine DIN rechte Tür. Für die linke Seite gilt dann entsprechendes.



Sicherer Fluchtweg im Kindergarten

In einem Kindergarten herrscht bekanntlich viel Trubel und schnell ist es passiert, dass ein kleiner Ausreißer unbemerkt den Kindergarten verlässt oder ein Unbefugter sich Zutritt zum Kindergarten verschafft.

Mit unserer speziell entwickelten Komplettlösung für Kindergärten werden die geltenden gesetzlichen Bestimmungen erfüllt.

Gleichzeitig werden Erzieher/-innen ihrer Aufsichtspflicht gegenüber Kindern und Eltern gerecht.

- Kinder können dank des EH-Türwächters nicht unbemerkt entweichen, aber im Notfall die Tür als Fluchtweg begehen.
- Mittels einer Zeitschaltuhr haben die Eltern in festgelegten Kernzeiten befugten Zutritt zum Kindergarten, in denen auch durch das Personal des Kindergartens eine Kontrolle des ein- und ausgehenden Publikums möglich ist.

Fluchfunktion

Der EH-Türwächter dient als Hemmschwelle unter der Türklinke und ver-

hindert das unbemerkte Entweichen eines Kindes. Im Notfall ist es durch die einfache Bedienung des Gerätes auch Kindern möglich, den geforderten Fluchtweg zu nutzen.

Beim Durchdrücken der Türklinke verschiebt sich der EH-Türwächter nach unten und löst Alarm aus, der nur von einer berechtigten Person quitiert werden kann.

Bedienfunktion der Tür

Außen wird in auch für Kinder erreichbarer Höhe sowie auf der Innenseite in ca. 1,80 m Höhe ein Taster installiert, der den Eltern z.B. das Bringen und Abholen der Kinder ermöglicht. Durch Betätigung dieses Tasters wird eine Elektrofalltür angesteuert, welche die Tür freigibt. Der äußere Taster kann mit einer Zeitschaltuhr so geschaltet werden, dass ein freier Zugang zum Kindergarten nur zu abgestimmten Zeiten möglich ist. Je nach bereits vorhandenen Komponenten statten wir Ihre Tür mit Türschließer, Panikschloss und Elektrofalltür aus.



Voralarm

Sobald die Türklinke den Voralarm herunterdrückt, wird ein Alarm ausgelöst. Mit dem Loslassen der Klinke verstummt der Alarm wieder.



Notöffnung

Drückt der Benutzer jedoch die Klinke nach unten durch, löst er damit unwiderruflich den Hauptalarm aus und der Türwächter gibt die Klinke frei.



Dauerfreigabe

Mit dem Geräteschlüssel kann der Türwächter durch Verschieben nach unten alarmfrei in eine Dauerfreigabeposition gebracht werden. In dieser Stellung kann die Tür normal benutzt werden.



Einzelfreigabe

Berechtigte Personen drücken nicht die Klinke, sondern öffnen die Schlossfalle über einen Taster, um die Tür alarmfrei zu öffnen.